

WERKVOLGORDE RECOATEN

- 1 Ontruimen / Stofwissen
- 2 Mat, plastic of doeken voor de uitgang plaatsen
- 3 Vloer inzetten met de mop of vanuit een watertank
Product TANA Ultan Linax
Dosering 1 liter op 10 liter water (1:10)
- 4 Randen schrobben met doodlebug (randenreiniger)
- 5 Vloer schrobben met eenschijfmachine
Pad Bruine 3M-pad/ Hi-prop
- 6 Vloer droogzuigen met waterzuiger
- 7 Tweemaal grondig naspoelen met water en droogzuigen
- 8 Plinten afnemen met schone klamvochtige mop of werkdoek
- 9 Linoleumvloer volledig laten drogen (ruimte ventileren)
- 10 Vloer droog opwrijven met een rode pad (matteren)
- 11 Vloer stofwissen met lijm- of statische stofwisdoekjes
- 12 Aanbrengen van een seallaag (poriënvuller)
Product TANA Ultan Polymer Primer (onverdund)
- 13 Vloer laten drogen tot loopdroog (min. 30-60 minuten)
- 14 Aanbrengen 1^e laag Longlife-polymeer met een wasverdeler
Product TANA Ultan Longlife Vario **Zijdeglans**
TANA Ultan Longlife Vario + Vario Mattpaste **Mat-effect**
TANA Ultan Longlife Diamond **Hoogglans**
- 15 Polymeer laten drogen (loopdroog)
Droogtijd min. 30-60 minuten
- 16 Aanbrengen 2^e laag Longlife-polymeer
- 17 Polymeer laten drogen / uitharden
Vloer weer belastbaar na ongeveer 8-12 uur