

# WERKVOLGORDE TOPCOATEN\*

\* Topcoaten kan alleen op vloeren worden uitgevoerd die geen overmatige slijtage of kale plekken vertonen en waar nog polymeer aanwezig is.

- 1 Ontruimen / Stofwissen
- 2 Mat, plastic of doeken voor de uitgang plaatsen
- 3 Vloer inzetten met de mop of vanuit een watertank  
**Product** *TANA Ultan Tawip C*  
**Dosering** *10 milliliter op 4 liter water / 20 milliliter op 8 liter water*
- 4 Randen schrobben met doodlebug (randenreiniger)
- 5 Vloer schrobben met eenschijfmachine  
**Pad** *Blauwe of zwarte 3M-pad (geen Hi-Prop)*
- 6 Vloer droogzuigen met waterzuiger
- 7 Eventueel naspoelen wanneer vloer niet geheel droog is
- 8 Plinten afnemen met schone klamvochtige mop of werkdoek
- 9 Vloer volledig laten drogen
- 10 Aanbrengen 1<sup>e</sup> laag Longlife-polymeer met een wasverdeler (onverdund)  
**Product** *TANA Ultan Longlife Vario* **Zijdeglans**  
*TANA Ultan Longlife Vario + Vario Mattpaste* **Mat-effect**  
*TANA Ultan Longlife Diamond* **Hoogglans**
- 11 Polymeer laten drogen (loopdroog)  
**Droogtijd min. 30-60 minuten**
- 12 Aanbrengen 2<sup>e</sup> laag Longlife-polymeer (onverdund)
- 13 Polymeer laten drogen / uitharden  
**Vloer weer belastbaar na ongeveer 8-12 uur**